

Péče o lukostřelecké vybavení



Vždy se dobře seznam s pravidly uváděnými výrobcem daného vybavení.
Obecná doporučení jsou následující.

Luk

1. Chraň luk před poškozením a nepřízní počasí použitím obalu na přenos a uskladnění.
2. Luk nevystavuj extrémním teplotám (mráz, vyhřáté auto stojící na slunci) a uskladni ho v suchém prostředí bez nasazené tětiny.
3. Luk nikdy nenatahuj přes doporučenou délku šípu.
4. Na luk nasazuj vždy jen tětinu správné délky uváděné výrobcem. Kontoluj předpětí luku.
5. Nevypouštěj tětinu naprázdno (bez šípu), může dojít k prasknutí ramen a úrazu.
6. Před střelbou zkontroluj správné nasazení ramen (spodní a horní).
7. Luk nenechávej bez dozoru a nepůjčuj ho nikomu, kdo nezná pravidla bezpečného zacházení s lukostřeleckým vybavením.
8. Luk uchovávej bez nasazené tětiny.
9. Luk uskladni na bezpečném místě tak, aby k němu neměl přístup nikdo, kdo nezná pravidla bezpečného zacházení s lukostřeleckým vybavením.

Šípy

1. Šípy jsou určeny přesně pro daný luk a daného střelce. Záměna za jiný typ nebo při použití jiným střelcem může vést ke zranění.
2. Karbonové šípy vyžadují zvláštní pravidla kontroly po nárazu do pevné překážky (mimo terčovnici) kvůli možným skrytým vadám – seznam se s nimi, pokud tento typ šípu používáš.
3. Nestřílej na nevhodné cíle (příliš tvrdé nebo příliš měkké), nejvhodnější jsou terčovnice určené přímo pro tento účel.
4. Šípy nevystavuj vlhku a extrémním teplotám.
5. Některé hroty šípu mohou zrezivět. Rez je možné obrousit a hrot nakonzervovat (např. WD40).
6. Po střelbě šípy očisti vlhkým hadrem a nech je pomalu uschnout (ne na přímém teple radiátoru).
7. Péřové letky (kormidla) je možné impregnovat vhodným přípravkem.
8. Odlepení kormidla je běžný jev. Kormidlo je možné přilepit vhodným lepidlem.
9. Kormidla jsou citlivá na mechanické poškození při nevhodné manipulaci a skladování.
10. Dřevěné šípy vyžadují specifická pravidla pro uchovávání a manipulaci, seznam se s nimi.
11. Šípy uchovávej na bezpečném místě tak, aby k nim neměl přístup nikdo, kdo nezná pravidla bezpečného zacházení s lukostřeleckým vybavením.

Tětiva

1. Nevystavuj tětivu extrémním teplotám a chraň jí před vlhkem.
2. Používej vhodné končíky šípů.
3. Používej tětivu správné délky – dodržuj předpětí luku doporučené výrobcem.
4. Správně dlouhá tětiva je vždy po natažení zakroucená (asi 15-20krát).
5. Při střelbě musí být tětiva vždy suchá.
6. Tětivu skladuj nejlépe volně uloženou. Při ukládání ve svinutém stavu se vyvaruj lámání omotávek a zauzlování na vláknech. Pozor na kontakt se (suchým) zipem.
7. Životnost tětivy prodloužíš, pokud jí budeš ošetřovat (včelím) voskem na tětivy.
8. Pravidelně kontroluj vlákna, omotávku oček i středovou omotávku.
9. Pravidelně kontroluj předpětí luku – obzvláště pružné tětivy (Dacron) se časem prodlužují.
10. Každý lukostřelec by měl mít alespoň jednu náhradní tětivu.

U dětí je třeba navíc pravidelně kontrolovat, zda vybavení stále odpovídá jejich tělesným proporcím – prodlužující se výška postavy, zvyšující se délka nátahu, a tedy šípů.

Přestože podle současného znění zákona není luk klasifikovaný jako zbraň, stále zůstává svou podstatou zbraní a je nutné s ním podle toho zacházet.